

3 Austausch der dritten Bremsleuchte (W 5 W)

- ☞ Bei geöffnetem Kofferraum, die Innenverkleidung lösen.
- ☞ Die Muttern abschrauben.
- ☞ Die 3 Haltezapfen mit einem kleinen Schraubendreher ausrasten.
- ☞ Die Leuchte nach außen aus der Heckklappe herausnehmen.
- ☞ Den Lampenträger abnehmen.
- ☞ Die defekte(n) Glühlampe(n) ersetzen.

Gehen Sie beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

Austausch der dritten Bremsleuchte (Leuchtdioden)



Wenden Sie sich zum Auswechseln dieser Leuchte mit Dioden an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes.

Innenbeleuchtung



Deckenleuchte (1/W 5 W)

Die transparente Abdeckung der Deckenleuchte 1 mit einem kleinen Schraubendreher auf Seite des Schalters ausrasten, um an die defekte Lampe zu gelangen.

Kartenleseleuchten (2/W 5 W)

Die transparente Abdeckung der Deckenleuchte ausrasten. Um an die defekte Lampe zu gelangen, gegebenenfalls die Abdeckung der betreffenden Leseleuchte 2 ausrasten.

Kofferraumleuchten (W 5 W)



Das Gehäuse ausrasten, indem der Sockel nach hinten gedrückt wird.

Modulight Kofferraum-Handleuchte (Krypton 3,6 V)



- ☞ Den Verschluss öffnen.
- ☞ Mit einem Schraubenzieher in das Loch unter dem Verschluss drücken und das Gehäuse herausnehmen.
- ☞ Zum Wechseln der Lampe, das Gehäuse ganz öffnen.